

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-primer-sealer-on-a-roll-spray-400ml-p-33934.html>



KENT PRIMER SEALER ON A ROLL SPRAY 400ml

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KENT85304
Producent	KENT

Opis produktu

KENT Primer / Podkład 400 ml - 85304

Profesjonalny podkład w aerozolu do taśm Sealer On A Roll

Opis ogólny

KENT Primer 85304 to specjalistyczny **podkład w sprayu** o pojemności 400 ml, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach blacharsko-lakierniczych. Idealnie współpracuje z taśmami **Sealer On A Roll**, zapewniając ich **maksymalną przyczepność**, bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Dzięki szybkiemu czasowi schnięcia (5-15 minut) i **natychmiastowej gotowości do lakierowania**, KENT Primer pozwala **znaczco skrócić czas pracy**, a przy tym gwarantuje efekt wykończenia zgodny z OEM.

Najważniejsze cechy i zalety

- **Możliwość natychmiastowego malowania po aplikacji**
- **Bezpieczny w dotyku już po wyschnięciu** – nie uszkadza uszczelniaczy
- **Brak smug, czysta praca, bez kontaktu ze szkodliwą chemią**
- **Znaczące skrócenie czasu pracy**
- **Zwiększenie wydajności pracy bez potrzeby zatrudniania dodatkowych osób**
- **Idealna przyczepność do wszystkich twardych powierzchni**
- **Nieodzowny przy aplikacji taśm Sealer On A Roll**
- **Może być stosowany również na narożnikach**

Zastosowanie

- Podkład pod **taśmy uszczelniające Sealer On A Roll**
- Przygotowanie powierzchni w naprawach blacharskich i lakierniczych
- Idealny do **drzwi, masek, nadkoli, klap bagażnika**

-
- Zastosowania OEM i serwisowe
 - **Blacharstwo, lakiernictwo, detailing**

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Produkt	Podkład (primer) w aerozolu
Pojemność	400 ml
Kolor	Przezroczysty (po wyschnięciu błyszczący)
Czas schnięcia	5-15 minut (w temp. 20°C)
Nakładanie	2 cienkie warstwy
Zdatny do lakierowania	Tak - natychmiast po wyschnięciu
Zastosowanie z	KENT Sealer On A Roll

Sposób użycia

1. **Wyczyść i odtłuść powierzchnię.**
2. Dobrze wstrząśnij puszkę przed użyciem.
3. **Rozpyl podkład w 2 cienkich warstwach**, aż powierzchnia stanie się błyszcząca.
4. **Pozostaw do wyschnięcia na 5-15 minut** w temperaturze pokojowej (20°C).
5. Upewnij się, że podkład **nie jest już lepki** - wtedy powierzchnia jest gotowa do aplikacji taśmy lub lakierowania.